

IMMERGAS MAGIS M 18-22-26-30 kW

1	Otvor pro vysokonapěťový vodič
2	Otvor pro nízkonapěťový vodič
3	Odvod od pojistného ventilu
4	Výstup topné vody z TČ
5	Přívod topné vody do TČ

